# Verkorte handleiding voor de programmeringsfuncties Quick Mill EVO met drukknoppen:

**Pre-infusie functie instellen:**

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de 1-kops knop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Zodra de lampjes van de 2 bovenste knoppen gaan branden kan je op de stoomknop  drukken.
3. Brand het lampje van de stoomknop  dan is de 'pre-infusie' functie ingeschakeld. Brand deze niet dan is de 'pre-infusie' functie uitgeschakeld.
4. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.

**Stand-by functie instellen**(machine gaat uit na 15 minuten niet gebruikt te zijn):

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de 1-kops knop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Zodra de lampjes van de 2 bovenste knoppen gaan branden kan je op de knop van heet water  drukken.
3. Brand het lampje van heet water  dan is de 'stand-by' functie ingeschakeld. Brand deze niet dan is de 'stand-by' functie uitgeschakeld.
4. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.

**Koffie doseringen programmeren:**

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de 2-kops knop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Zodra de lampjes uit zijn druk op de 1-kops knop  om de hoeveelheid voor 1 kopje in te stellen. Het lampje gaat nu knipperen. Druk deze opnieuw in nadat de juiste hoeveelheid koffie voor u is bereikt.
3. Herhaal stap 1 en druk op de 2-kops knop  om de hoeveelheid voor 2 kopjes in te stellen en druk deze opnieuw in nadat de juiste hoeveelheid koffie is bereikt.
4. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.

**Stoomtijd programmeren:**

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de 2-kops knop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Zodra de lampjes uit zijn, druk op de stoomknop  om de tijd voor het stomen in te stellen (maximale tijd bedraagt 2 minuten). Druk deze opnieuw in zodra de gewenste stoomtijd is bereikt.
3. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.

**Heet water dosering programmeren:**

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de 2-kops knop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Zodra de lampjes uit zijn, druk op de heet water knop  om de hoeveelheid voor het hete water in te stellen. Druk deze opnieuw in zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt.
3. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.

**Koffietemperatuur instellen:**

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de stoomknop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Druk op de pijl omhoog  om de temperatuur te verhogen en de pijl omlaag  om de temperatuur te verlagen.
3. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.
4. Kijk in de volledige gebruikershandleiding voor de tabel met temperatuurwaarden.

**Terug naar fabrieksinstellingen:**

1. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de machine uit en hierna weer aan, en druk vervolgens binnen 4 seconden op de heet water knop  en houdt deze ingedrukt totdat alle lampjes gaan knipperen.
2. Druk nogmaals op de heet water knop  om de reset naar de fabrieksinstellingen te bevestigen.
3. Alle lampjes zullen 3 keer knipperen ter bevestiging.